



乐迪 CM120  
1S 锂电池充电器  
使用说明书



# 目录

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1. 使用须知 .....       | 2 |
| 2. CM120 基本介绍 ..... | 2 |
| 3. 技术参数 .....       | 2 |
| 4. 使用方法 .....       | 3 |
| 5. 问题排查 .....       | 4 |

## 1. 使用须知

1. 使用 CM120 充电器前，请认真阅读充电器说明书，以便您更放心更安全使用充电器。
2. 请先把 CM120 充电器连接电源，待 CM120 充电器通电后再接上电池充电。
3. 请勿将充电器置于儿童和宠物所能触及的范围内。
4. 确保充电安全，请在视线范围内进行充电。
5. 若电池出现漏液，鼓包，外皮脱落、颜色改变或者变形等异常，请勿进行充电。
6. 请勿改造或拆卸充电器。
7. 使用时请勿将充电器或电池置于易燃危险物附近。
8. 请勿试充不可充电的干电池。

## 2. CM120 基本介绍

乐迪全新电路设计的 USB 接口 1S 锂电池充电器 CM120，延续乐迪专业充电器的高平衡精度，保证充电安全和电池使用寿命；电池动力足，续航时间有保障。

## 3. 技术参数

尺寸：70 mm

重量：10g

输入电压：5V DC

支持电池类型：1S 锂电池，不支持铁锂等其他类型电池充电

充电精度：0.02V

充电电压：单片电芯最高 4.2V

充电电流：1A/2A 可选

最大输出功率：7.5W

输入端接口：USB 输入

充电端接口：PH2.0 插头

工作模式：快充模式

状态指示：红灯闪烁：充电

绿灯常亮：满电

## 4. 使用方法

1. CM120 为通用 USB 充电接口，支持的输入电压范围为 5V DC。将 CM120 的 USB 端口连接到电脑、移动充电宝、或手机适配器的 USB 接口，另外一端 PH2.0 接口连接 1S 锂电池，如下图所示：

**注意：请确保充电器的输入电压为 5V。禁止使用超过 5V 的电源作为 CM120 充电器的电源给电池充电，以免电压过高烧掉充电器或导致电池爆炸。**



2. 拨动充电器 CM120 底部黑色开关（如下图示）可选择 1A 或者 2A 充电电流。红色指示灯慢闪为充电状态，绿色指示灯常亮为充满电状态，红绿指示灯交替闪烁为故障提示。

**注意：当充电器输入电流小于 2A 时，建议选择 1A 给电池充电，确保充电更稳定。**



## 5. 问题排查

1. 正常连接充电后，出现红绿灯交替闪烁时充电器进入充电保护状态，请更换电源进行充电；
2. 正常连接充电后，充电器指示灯不亮，说明充电器故障。

### 产品教学与在线技术支持



乐迪官方微信



乐迪官方 QQ 群



CM120 说明书

注：官网默认为英文，可点击网站右上角的中文，切换为中文版说明书。

如果以上信息还是无法解决您的问题，您也可以添加售后服务 QQ：2850416977，或乐迪售后服务微信：19129346336 进行咨询。